

## EX-Z100 ベストショットモード設定一覧

2008年3月現在

## 【ベストショットモード】

シーン No.	タイトル	説明	撮影モード	露出モード	EVシフト	フラッシュ	ホワイト バランス	ISO感度	測光方式	フィルター	シャープ ネス	彩度	ダイナミック レンジ	美肌処理	コントラスト	フラッシュ 光量	フラッシュ アシスト	フォーカス モード	AF エリア	ブレ軽減	AF補助光	顔認識
1	オート	オートで撮影します。	静止画時の 設定 動画時の 設定	通常の静止画モード																		
2	オート ベストショット	最適なベストショットシーンを カメラが自動的に選択します。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	切	0	0	オート	AF	スポット	切	入	切
3	人物を 写します	色強調が肌色に設定されます。 望遠側にすると背景がきれいに ぼけます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	+1	0	0	オート	AF	マルチ	切	入	ファミリー 優先
4	風景を 写します	シャープネスがハード、 彩度が高めに設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	+1	+1	切	切	+1	0	オート	AF	スポット	切	入	切
5	風景と人物 を写します	色強調が肌色に設定されます。 ワイド側にすると人物と風景に ピントが合いやすくなります。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	+1	0	0	オート	AF	マルチ	切	入	ファミリー 優先
6	自分撮り (1人)	1人の顔を検出すると 自動的に撮影します。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	+1	0	0	オート	PF	マルチ	切	入	通常認識
7	自分撮り (2人)	2人の顔を検出すると 自動的に撮影します。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	+1	0	0	オート	PF	マルチ	切	入	通常認識
8	子供を 写します	色強調が肌色、 シャッター速度が速めになります。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	+1	0	0	オート	AF	スポット	切	入	ファミリー 優先
9	スポーツを 写します	シャッター速度が速めになります。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	切	0	0	オート	AF	スポット	切	入	切
10	キャンドル ライトで人物 を写します	シャープネスがソフト、ホワイト バランスが電球に設定されます。 手ブレに注意して下さい。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	発光禁止	電球	オート	マルチ	切	-1	0	切	+2	0	0	オート	AF	スポット	切	入	ファミリー 優先
11	パーティー を写します	シャッター速度が速めになります。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	+1	0	0	オート	AF	スポット	切	入	ファミリー 優先
12	ペットを 写します	シャッター速度が速めになります。 ペットの目線で撮影しましょう。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	切	0	0	オート	AF	スポット	切	切	切
13	花を 写します	マクロモードになり、 彩度が高めに設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	-1	+1	切	切	0	0	オート	マクロ	スポット	切	入	切
14	緑を鮮やか に写します	シャープネスがハード、 彩度が高め、色強調が緑に 設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	太陽光	オート	マルチ	切	+1	+1	切	切	0	0	オート	AF	スポット	切	入	切
15	紅葉を 写します	シャープネスがハード、 彩度が高め、色強調が赤に 設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	太陽光	オート	マルチ	切	+1	+1	切	切	+2	0	オート	AF	スポット	切	入	切
16	水の流れを 滑らかに 写します	シャッター速度が遅めになります。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	発光禁止	太陽光	ISO 50	マルチ	切	-1	0	切	切	0	0	オート	AF	スポット	切	入	切
17	水しぶきを 止めて 写します	シャッター速度が速めになります。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	切	0	0	オート	AF	スポット	切	入	切

シーン No.	タイトル	説明	撮影モード	露出モード	EVシフト	フラッシュ	ホワイト バランス	ISO感度	測光方式	フィルター	シャープ ネス	彩度	ダイナミック レンジ	美肌処理	コントラスト	フラッシュ 光量	フラッシュ アシスト	フォーカス モード	AF エリア	ブレ軽減	AF補助光	顔認識
18	夕日を 写します	フォーカス∞、フィルターが赤、 ホワイトバランスが太陽光に 設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE ↑	0 ↑	発光禁止 ↑	太陽光 ↑	オート ↑	マルチ ↑	赤 ↑	-1 ↑	+1 ↑	切 —	切 —	0 ↑	0 ↑	オート ↑	∞ ↑	なし ↑	切 ↑	入 ↑	切 ↑
19	夜景を 写します	シャッター速度が遅め、 フォーカス∞に設定されます。 手ブレに注意してください。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE ↑	0 ↑	発光禁止 ↑	オート ↑	ISO 50 オート ↑	マルチ ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 —	切 —	0 ↑	0 ↑	オート ↑	∞ ↑	なし ↑	切 ↑	入 ↑	切 ↑
20	夜景と人物 を写します	シャッター速度が遅め、 フラッシュが赤目軽減に設定され ます。手ブレに注意して下さい。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE ↑	0 ↑	赤目軽減 ↑	オート ↑	オート ↑	マルチ ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 —	+2 —	0 ↑	0 ↑	オート ↑	AF ↑	スポット ↑	切 ↑	入 ↑	ファミリー 優先 ↑
21	花火を 写します	シャッター速度が遅め、 フォーカス∞に設定されます。 手ブレに注意して下さい。	静止画時の 設定 動画時の 設定	シャッター 速度:2秒 絞り:開放 プログラム AE ↑	0 ↑	発光禁止 ↑	太陽光 ↑	ISO 50 花火 オート ↑	中央重点 ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 —	切 —	0 ↑	0 ↑	オート ↑	∞ ↑	なし ↑	切 ↑	入 ↑	切 ↑
22	食べ物を 写します	マクロモードになり、 彩度が高めに設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE ↑	0 ↑	オート ↑	オート ↑	オート ↑	マルチ ↑	切 ↑	0 ↑	+1 ↑	切 —	切 —	0 ↑	0 ↑	オート ↑	マクロ ↑	スポット ↑	切 ↑	入 ↑	切 ↑
23	文字を 写します	マクロモードになり、シャープ ネスがハード、コントラストが 高めに設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE ↑	+1EV ↑	発光禁止 ↑	オート ↑	オート ↑	中央重点 ↑	切 ↑	+1 ↑	0 ↑	切 —	切 —	+1 ↑	0 ↑	オート ↑	マクロ ↑	スポット ↑	切 ↑	入 ↑	切 ↑
24	コレクションを 写します	マクロモードになり、 目安となるフレームが 表示されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE ↑	0 ↑	発光禁止 ↑	オート ↑	オート ↑	マルチ ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 —	切 —	0 ↑	0 ↑	オート ↑	マクロ ↑	スポット ↑	切 ↑	入 ↑	切 ↑
25	オークション	オークション画像用に 小さいサイズで撮影します。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE ↑	0 ↑	オート ↑	オート ↑	オート ↑	マルチ ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 —	切 —	0 ↑	0 ↑	オート ↑	AF ↑	スポット ↑	切 ↑	入 ↑	切 ↑
26	逆光	色強調が肌色になり、 フラッシュが発光します。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE ↑	+0.3EV ↑	強制発光 ↑	オート ↑	オート ↑	中央重点 ↑	切 ↑	-1 ↑	0 ↑	+1 ↑	切 —	-1 ↑	0 ↑	オート ↑	AF ↑	スポット ↑	切 ↑	入 ↑	ファミリー 優先 ↑
27	ブレ軽減	手ブレや被写体ブレを 軽減します。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE ↑	0 ↑	発光禁止 ↑	オート ↑	オート ↑	マルチ ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 —	切 —	0 ↑	0 ↑	オート ↑	AF ↑	スポット ↑	オート ↑	入 ↑	切 ↑
28	高感度	フラッシュ無しでも、 暗い場面を明るく撮影します。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE ↑	0 ↑	発光禁止 ↑	オート ↑	オート ↑	マルチ ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 —	切 —	0 ↑	0 ↑	オート ↑	AF ↑	スポット ↑	切 ↑	入 ↑	切 ↑
29	水中	別売の防水ケースを使用して、 水中で撮影します。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE ↑	0 ↑	オート ↑	曇天 ↑	オート ↑	マルチ ↑	切 ↑	0 ↑	+1 ↑	切 —	切 —	+1 ↑	0 ↑	オート ↑	AF ↑	スポット ↑	切 ↑	入 ↑	切 ↑
30	白黒	フィルターが白黒に設定 されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE ↑	0 ↑	オート ↑	オート ↑	オート ↑	マルチ ↑	白黒 ↑	0 ↑	0 ↑	切 —	切 —	+1 ↑	0 ↑	オート ↑	AF ↑	スポット ↑	切 ↑	入 ↑	切 ↑
31	レトロ	コントラストが低め、 フィルターがセピアに 設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE ↑	0 ↑	オート ↑	オート ↑	オート ↑	マルチ ↑	セピア ↑	-1 ↑	0 ↑	切 —	切 —	-1 ↑	0 ↑	オート ↑	AF ↑	スポット ↑	切 ↑	入 ↑	切 ↑
32	トワイライト	彩度が高め、フィルターが 紫に設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE ↑	0 ↑	強制発光 ↑	太陽光 ↑	オート ↑	マルチ ↑	紫 ↑	-1 ↑	+1 ↑	切 —	切 —	0 ↑	0 ↑	オート ↑	∞ ↑	なし ↑	切 ↑	入 ↑	切 ↑
33	証明写真	証明写真に便利なサイズで 画像をレイアウトします。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE ↑	0 ↑	オート ↑	オート ↑	オート ↑	中央重点 ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 —	切 —	0 ↑	0 ↑	オフ ↑	AF ↑	スポット ↑	切 ↑	入 ↑	切 ↑
34	名刺や 書類を 写します	斜めから撮影しても、 正面から撮影するように 補正されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE ↑	+1 ↑	発光禁止 ↑	オート ↑	オート ↑	中央重点 ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 —	切 —	+1 ↑	0 ↑	オート ↑	マクロ ↑	スポット ↑	切 ↑	入 ↑	切 ↑
35	ホワイト ボードなど を写します	斜めから撮影しても、 正面から撮影したように 補正されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE ↑	+1 ↑	発光禁止 ↑	オート ↑	オート ↑	中央重点 ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 —	切 —	+1 ↑	0 ↑	オート ↑	AF ↑	スポット ↑	切 ↑	入 ↑	切 ↑

[illegible]